



AŽD PRAHA S.R.O.

SŘ ŽST TŘEBÍVLICE

Příloha 23

Pokyny pro obsluhu ohřevu výhybek

Příloha číslo 23: pokyny pro obsluhu ohřevu výhybek ŽST Třebívlice

Napájení EOV:

Sílové napájení ŽST Třebívlice je z rozvaděče RH do rozvaděče REOV umístěném v SÚ.

Dále: z REOV k jednotlivým výhybkám č. 1, 2, 3 a 4

Celkový instalovaný příkon: 17,5 kW

Ovládání EOV:

Prostřednictvím JOP zab. zař. v DOZ 2 ŽST Lovosice.

Automatické ovládání

Ovládání EOV je realizováno pomocí srážkového čidla u výhybky č.1 a teplotních čidel jednotlivých výhybek – plně automatické.

Dohled nad provozem a poruchami EOV má výpravčí DOZ 2 ŽST Lovosice.

Dálkové ovládání

Jednotlivé výhybky jsou ovládány automaticky dle povětrnostních podmínek pomocí čidel.

V případě poruchy automatiky je možné ohřev ovládat z JOP zab. zař. v ŽST Lovosice

Místní ovládání

Místně lze ohřev ovládat z rozvaděče REOV umístěném v SÚ - provádějí pouze zaměstnanci AŽD Praha.

Provozování EOV:

1/ Provoz EOV je automatický.

2/ Není dovoleno používat zařízení EOV pro zlepšení chodu výhybek v době mrazu, pokud by byla závada způsobena nesprávným mazivem.

3/ Jednotlivé skupiny výhybek se zapínají automaticky podle potřeby, ale vždy s ohledem na maximální hospodárnost. Každé větší nahromadění ledu pod opornicí je nutné nahlásit traťmistrovi, který zajistí jeho odstranění, aby nebyla narušena správná funkce výhybek.

4/ Pracovníci provádějící obsluhu EOV musí být prokazatelně proškoleni.

5/ Obsluha EOV se řídí provozním řádem EOV, který je součástí ZDD.

6/ O provozu, údržbě a každém ručním zapnutí EOV je vedena provozní kniha. Tato bude uložena u výpravčího DOZ 2.

Hlášení poruch na EOV:

Poruchy EOV hlásí výpravčí DOZ zaměstnanci AŽD-DSE, tel. 267 287 153.