



AŽD PRAHA S.R.O.

SŘ ŽST TŘEBÍVLICE

Příloha 35

Specifikace a vzory hlášení pro cestující

SŘ ŽST TŘEBÍVLICE

Příloha 35

Specifikace a vzory hlášení pro cestující

VYDÁNÍ/ZMĚNY: 1. vydání

ÚČINNOST OD: 01. 04. 2017

ZPRACOVAL: systémový specialista
OŘ Ústí nad Labem, SŽDC,

Bc. Peter Čapek

PODPIS: Bc. PETER ČAPEK V. R.

VYDÁVÁ A ROZŠÍŘUJE: AŽD PRAHA S.R.O., RSP/OPS, ŽIROVNICKÁ 2/3146, 106 17 PRAHA 10

PŘEHLED VZORŮ HLÁŠENÍ STANIČNÍM ROZHŁASEM V ŽST TŘEBÍVLICE

(údaje psané *kurzivou s podtržením* se mohou u jednotlivých vlaků lišit,
dosazujte dle informací uvedených v Jízdním řádu)

Tranzitní vlak směr Lovosice, Čížkovice → Obrnice:

Před příjezdem:

Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Nevstupujte do kolejiště před zastavením vlaku.

Vážení cestující, *osobní vlak* linky číslo společnosti ze stanice *Lovosice*, který dále pokračuje do stanice *Obrnice*, přijede na *druhou* kolej. Pravidelný odjezd v hodin minut.

Před odjezdem:

Vážení cestující, na *druhé* koleji je připraven k odjezdu *osobní vlak* linky číslo společnosti do stanice *Obrnice*. Prosím, ukončete nástup.

Tranzitní vlak směr Obrnice → Čížkovice, Lovosice:

Před příjezdem:

Vážení cestující, *osobní vlak* linky číslo společnosti ze stanice *Obrnice*, který dále pokračuje do stanice *Lovosice*, přijede na *druhou* kolej. Pravidelný odjezd v hodin minut.

Před odjezdem:

Vážení cestující, na *druhé* koleji je připraven k odjezdu *osobní vlak* číslo společnosti do stanice *Lovosice*. Prosím, ukončete nástup.

Výchozí vlak směr Lovosice:

Před přistavením:

Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Nevstupujte do kolejiště před zastavením vlaku.

Vážení cestující, *osobní vlak* linky číslo společnosti do stanice *Lovosice*, bude přistaven na *druhou* kolej. Pravidelný odjezd v hodin minut.

Před odjezdem:

Vážení cestující, na *druhé* koleji je připraven k odjezdu *osobní vlak* číslo společnosti do stanice *Lovosice*. Prosím, ukončete nástup.

Končící vlak ze směru Lovosice:

Před příjezdem:

Vážený cestující, osobní vlak číslo linky společnosti ze stanice Lovosice přijede na druhou kolej. Pravidelný příjezd v...hodin ... minut. Vlak zde jízdu kon-

čí.Vzor hlášení o zpoždění vlaku:

„Vážený cestující, omluvte, prosím, zpoždění vlaku. Osobní vlak č. společnosti, pravidelný odjezd v ... hodin, ... minut bude na pravidelném příjezdu asiminut opožděn. Upozorňujeme, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu (je-li znám důvod zpoždění vlaku).“

Důvody zpoždění

(„Vlak je opožděn z důvodu ...“)

... výluky pro stavební práce na trati
... mimořádné události na trati
... technické závady na trakčním vedení
... technické závady na trati
... technické závady na zabezpečovacím zařízení
... povětrnostních podmínek
... poruchy hnacího vozidla / soupravy vlaku
... jízdy odklonem
... obratu hnacího vozidla / soupravy od zpožděného vlaku
... opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu
... čekání na vlakový doprovod
... čekání na příjezd přípojného vlaku
... čekání na příjezd náhradní dopravy
... zásahu Policie ČR / záchranné lékařské služby
... z provozních důvodů dopravce / provozovatele dráhy 1)
... narušení provozu cizí osobou 2)
... mimořádné frekvence cestujících
... stávky na železnici / na železnici sousedního státu

1) Jiné než zde uvedené důvody.

2) Jak cestující, tak např. zloděj.